

ZTE MF297D Router – Yettel – APN beállítás

Helyezzük be a megfelelő méretű (nano) SIM kártyát (RESET-től balra) a megfelelő módon.



Ez után kapcsoljuk be a routert, majd csatlakozzunk rá a WIFI jelén keresztül. A WIFI gyári neve és a hozzá tartozó jelszó megtalálható a készülék alján.



WLAN SSID: a WiFi jel neve (amire csatlakoznunk kell) WLAN Key: a WiFi jelre csatlakozáshoz szükséges jelszó



Az újabb SIM kártyák már tartalmaznak minden információt, ezért a legtöbb esetben semmi egyéb beállítás nem szükséges, az internet működőképes.

Az eszköz gyári állapotra állítása

Amennyiben már használatban lévő routert állítunk be, érdemes egy gyári állapotra állítással (reseteléssel) kezdeni. A routerek hátulján, valamilyen vékony tárggyal (pl. gémkapocs) benyomható "Reset" elnevezésű gombot találunk. Ezt nyomjuk hosszan, amíg minden led fel nem villan az eszközön majd ki nem alszik.



FIGYELEM! Ezzel minden router beállítás elveszik, tehát ha szerelő/informatikus állított be valamit az eszközünkön, érdemes hozzá fordulni először.



ZTE MF297D Router adminisztrációs felület bejelentkezés

Miután csatlakoztunk a routerre Wi-Fi-n keresztül, egy böngészőben nyissuk meg az 192.168.0.1 címet. (Csak írjuk be a böngésző weboldal címet tartalmazó sorába, mintha egy weboldal cím lenne.)

	Model:MF297D IMEI: 863955050960153 WLAN SSID: ZTE_E547B1 WLAN Key: 5E585E7D22	S/N:320
E	Device Manager Website: http://192.168.0. Website Password:KF2YE4V7 INPUT:12.0V === 1.5A	

Fontos, hogy a fenti címek internet elérés nélkül is működnek. A lényeg, hogy a számítógép csatlakozzon a routerhez, kábellel vagy WiFi-n.

ZTE			Hungarian 📀
	Számítógép Mobil		
	Jelszó 🍞	Bejelentkezés	
Copyright © 1998-2	022 ZTE Corporation. Minden jog fenntartva Ny	ílt forráskódú licenszek Adatvédelm	i irányelv

Első bejelentkezésnél router alján található - felhasználónév/jelszó párossal lehet bejelentkezni.



Az első bejelentkezésnél néhány beállítási lépésen vezet minket végig a készülék, ezt nyugodtan figyelmen kívül is hagyhatjuk.

Gyors beállítás			Kihag
Wi-Fi beállítások			
Hálózat neve (SSID) *	ZTE_E547B1		
Jelszó *	5F585E7D22	Közepes	
	Jelszó megielenítése		

Copyright © 1998-2022 ZTE Corporation. Minden jog fenntartva | Nyílt forráskódú licenszek | Adatvédelmi irányelv



ZTE

Hálózat neve (SSID):ZTE_E547B1

4G Yettel HU ,||| $\bigoplus \uparrow_{+}$ [;] \preccurlyeq Bejelentkezési jelszó módosítása Kijelentkezés Hungarian B



Copyright © 1998-2022 ZTE Corporation. Minden jog fenntartva | Nyílt forráskódú licenszek | Adatvédelmi irányelv

Gyors beállítás	Kihagyás	
Hálózati hozzáférés beállítása Rendben Etterseterseterseterseterseterseterseter	satlakoztatott Wi-Fi eszközt újra kell tath.	



